

PEACK

Prijkaartjes ontwerpen met Edikio Price Tag software*

1. Start de Price Tag software op


2. Selecteer de kaartopmaak

Kies in het menu de opmaak van je prijskaartjes. In het menu aan de linkerkant kun je een icoontje selecteren die bij jou winkel past (brood, slagerij, kaas), maar dit is niet noodzakelijk. Op de prijskaartjes in het midden krijg je een voorbeeld te zien van de opmaak.



3. Ontwerp de kaartjes

Je hebt de mogelijkheid om de naam van het product, prijs, beschrijving, eenheid, logo en het artikelnummer op het kaartje te zetten. Het is niet noodzakelijk om alles in te vullen als je dit niet wilt. Klik op het oogje om een categorie aan of uit te zetten. De software is eenvoudig ingericht en wijst zichzelf.



4. Druk de kaartjes af

Sluit de prijskaartprinter aan op je computer. Selecteer de prijskaartprinter uit de lijst met printers en druk de kaartjes af.



Printer
Edikio Access

Papierformaat
Kaartgrootte

Afdrukstand
Landschap

Afdrukken
Aantal exemplaren: 1

Afdrukopties
 Afdrukken tot

*De Edikio Price Tag Software is alleen compatibel met de Evolis Edikio Access prijskaartprinter.